

АВТК.800209.000 МЧ

Перв. примен.

АВТК.800209.000

Справ. №

1. Установка шкива:
2. Соединить ось поз. 15 и фланец поз. 3 и наживить 3 болта поз. 19 и 3 шайбы поз. 33 на плите редуктора.
НЕ ЗАТЯГИВАТЬ болты поз. 19.
3. Посадить подшипник поз. 25 в шкив поз. 9.
4. Стопорить кольцом поз. 23 подшипник поз. 25.
5. Посадить подшипник поз. 25 с шкивом поз. 9 на ось поз. 15.
6. Надеть шайбу поз. 1 и зажать гайкой поз. 35.
7. Выполнить регулировку положения оси шкива вращением оси поз. 15 по часовой стрелке.
8. Зажать болты поз. 19.
9. Установка демфера:
10. Запрессовать подшипник поз. 29 в вал поз. 5.
11. Закрепить муфту поз. 37 на валу поз. 5 тремя болтами поз. 19 и тремя шайбами поз. 33.
12. Законтрить болты поз. 19 проволокой.
13. Посадить подшипник поз. 29 на ось поз. 15.
14. Закрепить муфту поз. 37 на шкиве поз. 9 тремя болтами поз. 17 и тремя шайбами поз. 33.
15. Установка стакана:
16. Запрессовать подшипник поз. 27 в стакан поз. 7.
17. Установить подшипник поз. 27 на вал поз. 5.
18. Закрепить стакан шестью винтами поз. 21 и шестью шайбами поз. 31.
19. Установка втулки под винт:
20. Посадить втулку поз. 11 на шлиц вала поз. 5.
21. Зажать гайку поз. 13.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

АВТК.800209.000 МЧ

Демпфер

Монтажный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист 1	Листов 2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

